

# KISO 512 – PP-belagt butyl

---

## Vinduestætningslister

Ved montering af vinduer i muren, kan man anvende et særligt vindues-butylbånd, for at opnå ekstra tæthed rundt om vinduet. Det er udviklet så der er to klæbeflader, en på hver sin side af båndet, modsat hinanden.

1.



2.



Først monteres båndet på vinduesrammen, og trykkes fast ovenpå alufolien. Under den del, der består af butyl på billede 2, er der monteret en vliess, således at butylen ikke hænger fast i rammen. Efter at vinduet er monteret i muren, kan denne del af båndet trykkes op mod muren og dermed skabe en helt tæt samling..

3.



Sæt forsigtigt rammen på plads, og fastgør vinduet.

4.



Brug en spartel eller et andet værktøj, til at trykke butylen fast mod murværket indefra. Derefter monteres bagstop, og der fuges.