

# KISO 512 Butyl – Bande butyle recouverte de PP

---

## Bande d'étanchéité pour fenêtres

A la mise en place d'une fenêtre dans la façade il est possible d'utiliser une bande Kiso 512 Butyl spécialement conçue pour assurer une étanchéité optimale entre la fenêtre et le mur. Le Kiso 512 Butyl est muni de deux côtés autocollants mais disposés à l'opposé l'un de l'autre sur les deux faces de la bande.

Dans un premier temps on pose le Kiso 512 Butyl tout autour du cadre en appuyant sur la partie en aluminium.

1.



2.



Sur le côté qui se trouve à l'opposé de la partie recouverte de butyle sur la photo nous avons appliqué du papier non-tissé pour que la bande n'adhère pas au cadre à cet endroit. Cette partie de la bande peut de ce fait être relevée pour venir adhérer au mur tout autour de la fenêtre.

3.



Avec précaution mettre en place la fenêtre puis la fixer.

4.



Depuis l'intérieur à l'aide d'une truelle ou autre, faire adhérer le large côté de la bande butyle contre le mur. Puis compléter l'étanchéité avec de la mousse polyuréthane.