

KISO 512 Butyl – PP-kaschiertes Butyl

Fensteranschlussbänder

Bei Fenstermontage in der Mauerwand kann man ein spezielles Fensterbutylband anwenden, um eine optimale Dichte rund um das Fenster zu erzielen. Das Band ist so entwickelt, dass die zwei Klebeflächen wechselseitig auf dem Band liegen.

1.



2.



Das Butylband in die gewünschte Länge abschneiden und den alukaschierten Teil auf den Fensterrahmen aufkleben und andrücken. Unter dem Teil, wo das Butyl sichtbar ist (Bild oben), ist ein Vlies montiert, so dass das Butyl nicht auf den Fensterrahmen klebt. Nach Montage in der Mauerwand kann dieser Teil an die Mauer gedrückt werden und es entsteht eine ganz dichte Abdichtung.

3.



Vorsichtig das Fenster einsetzen und fixieren.

4.



Mit einer Spachtel oder ähnliches das vliesskaschierte Butyl von innen an die Mauer drücken.

Rundschnur montieren und danach fugen.